

## Skötsel av Rumsenhet för fjärrvärmväxlaren

**Temperaturen** som visas på displayen är just nu gällande inomhustemperatur.

**Närvaroknappen** kan du använda när du har mycket gäster och vill sänka temperaturen inomhus. När gästerna gått så trycker man tillbaka automatiken igen.

**Sänkt temperatur** är lika med eventuell sänkt natt-temperatur

**Vilken typ av drift** du har eller kan ställa in ser du genom ett streck i displayen ovanför temperaturen.

**Vid Automatikdrift** gäller den temperatur som är förinställd. Automatiken fungerar enligt nya regler som gör att värmväxlaren använder så lite energi som möjligt. T ex så startar eller stannar cirkulationspumpen under den tid som natt-temperatur är inställd. Pumpen startar igen när givarna kallar på värme. Att elementen blir kalla om pumpen står still är alltså helt riktigt pumpen startar så fort den behövs. Sommar tid så stannar cirkulationspumpen men går igång en gång per vecka.

**Vid kontinuerlig drift** så stannar inte pumpen utan då går den alltid på förinställd temperatur sommar eller vinter dag som natt.

**Vid Beredskapsdrift** så ställer värmväxlaren in sig på att hålla temperatur så att inget i huset fryser sönder alltså c:a 10- 15° C. Kan vara bra göra om ni reser bort under längre tid.

**Börvärdeskurva** är den värmekurva som är inställd för automatiken.

Kurvan är inställd för att hålla samma temperatur på natten som på dagen med en grundinställning på 20° C

**Inställningen du gör med Börvärdesomställaren** visas på displayen under temperaturen med streck till vänster om mitten för sänkt temperatur eller till höger om mitten för ökad temperatur. Din börvärdeskurva är alltså + eller – med 0,5 till 3° C.

Se även Siemens skötselanvisning